

## **Prem\*\*\*\* freischalten, so geht's:**

Erläuterung erfolgt am Beispiel des MEGASAT 3000S FTA

→ mit Hilfe des Tools „Upgrader 1.0.0 PKV (STBUpgrader.exe) neue Firmenware aufspielen

Vorgehensweise:

- STBUpgrader.exe starten
- PC und Receiver mit Null-Modem-Kabel verbinden
- START-Button drücken
- File mit neuer Firmenware angeben ( \*.RS232 File)
- PC ist bereit, Receiver stromlos und wieder einschalten
- Updatevorgang startet selbstständig
- Wenn TV Bild erscheint, Kabel von Receiver und PC entfernen

→ Freischalten des KeyEdit Menüs

Vorgehensweise:

- Systemmenü aufrufen
- Tastenkombination 7799 drücken
- Neuer Menüpunkt KEY EDIT erscheint

→ Freischalten von Prem\*\*\*\*

Vorgehensweise:

- Neueste Verschlüsselung von DVBFILERS.COM downloaden
- Prem\*\*\*\*code [ Prem (19E) ] downloaden
- KEY EDIT Menü aufrufen
- Mit < > auf NAGRAVISION umstellen
- Zeilenedit aufrufen
- Zeile 050100 86 suchen
- Erste Hälfte des PremCodes eingeben – mit OK bestätigen
- Zeile 050100 87 suchen
- Zweite Hälfte des PremCodes eingeben – mit OK bestätigen
- Alle Menü's verlassen

**TADAA... PREM\*\*\*\* GEHT !!!**