

Upute za punjenje/backup Digimax 9020USB/9050USB/Infinity 1040USB

Punjenje softvera/postavki sa sticka

1. Tipkom MENU na daljinskom upravljaču otvorite glavni izbornik




2. Tipkama lijevo/desno odaberite USB izbornik



3. a) USB media za pregledavanje video sadržaja, fotografija ili slušanje mp3 glazbe
b) Nadogradnja softvera
c) Spremanje baze, za spremanje podataka na stick (liste kanala, kompletnog softvera ili samo ključeva)

NADOGRADNJA SOFTVERA


Na sticku pronađite folder u kojem se nalazi željena datoteka



Odaberite željenu datoteku i stisnite OK za početak učitavanja



Potvrdite odabir i pričekajte da prijemnik odradi proceduru nadogradnje



PRAVLJENJE KOPIJE SOFTVERA, LISTE KANALA ILI KLJUČEVA NA STICK

U USB izborniku odaberite „spremanje baze“




Nakon toga otvara se novi izbornik gdje možete odabrati što želite spremiti

1. Spremanje baze – ova funkcija je za spremanje liste kanala kao i postavki
2. Spremanje flash – ovom funkcijom napravite kopiju kompletnog receivera, software, liste kanala, ključevi, postavke.
3. Spremanje drugih podataka – spremanje datoteke sa ključevima na stick.

Sve postavke se mogu čuvati za slučaj da se trebaju vratiti ili prenositi sa prijemnika na prijemnik.



Nakon odabira željene stavke za spremanje, potvrdite odabir i sačekajte da prijemnik automatski generira datoteku i spremi na stick. Naziv datoteke će biti u formatu datuma i vremena spremanja i biti će spremljen u direktoriju DATABASE



Upute za promjenu ključeva:

Pri bilo kojem kanalu unesite slijedeću kombinaciju tipki: **MENU 3 0 3 0** pokazat će se ovakav izbornik.

Prva stavka (Patch/EMU Switch) mora biti uključeno kako bi emulacija radila

Key Edit je samo za ručnu promjenu ključeva

Auto Roll Switch je za autoupdate ključeva. Ukoliko AU procedure nisu ispravne, ovu stavku je bolje isključiti.



Za editiranje ključeva odaberite stavku KeyEdit, odaberite željeni sustav kodiranja



Zatim odaberite provider



Tipkom desno prebacite na odabir ključeva te odaberete željeni ključ i, te zelenom tipkom otvarate Keyeditor.



Ključevi se unose putem numeričke tipkovnice i odabirom slova tipkama gore/dolje i tipke OK. Na kraju unosa, stisnite žutu tipku kako bi spremili promjene.

