

# Zdielanie - Home Sharing


Zapojenie prepojuvácich káblov je :

2 - 3

3 - 2


5 - 5

tienenie (zem) - tienenie (zem)




Tento prepínač je vhodné mať nastavený na **OFF** pri bežnom sledovaní programov. Pri tomto nastavení ide na klientoch obraz plynule a nezasekáva sa.

Tento prepínač povoľuje zápisy na prístupovú kartu, ale pri zdieľaní UPC spôsobuje zasekávanie obrazu. Odporúčam zapínať iba pri uprade zápisov na kartu.







# Zdielanie (HS) - Splitter WTR - 1




Tieto prepínače musia byť na všetkých splittroch **WTR-1** nastavené **rovnako**. Určuje sa nimi prenosový kanál.  
Dosah :  
**50m** v uzavretých priestoroch,  
**100m** v otvorenom priestore.



Tento prepínač je vhodné mať nastavený na **OFF** pri bežnom sledovaní programov. Pri tomto nastavení ide na klientoch obraz plynule a nezasekáva sa.








Tento prepínač umožňuje zápisy na prístupovú kartu, ale pri zdieľaní UPC spôsobuje zasekávanie obrazu. Odporúčam zapínať iba pri uprade zápisov na kartu.





### Aktivovanie zápisov UPC :

1. Stlačte tlačítko **MENU**
  2. Stlačte tlačítko **CH+**
  3. Stlačte tlačítko **OK**
  4. Stlačte tlačítko **CH+** a **OK**
  5. Stlačte 2x tlačítko **CH-**
  6. Stlačte tlačítko **VOL+** a **OK**
- Návrat - stlačte tlačítko **EXIT**



### Deaktivovanie zápisov UPC :

1. Stlačte tlačítko **MENU**
  2. Stlačte tlačítko **CH+**
  3. Stlačte tlačítko **OK**
  4. Stlačte tlačítko **CH+** a **OK**
  5. Stlačte 2x tlačítko **CH-**
  6. Stlačte tlačítko **VOL+** a **OK**
- Návrat - stlačte tlačítko **EXIT**

